



ログブックシリーズ専用ソフト

# モニタープログラム

データモニタープログラム

測定時刻 : 2003/06/18 13:26:30

名称	単位	データ
風向		北北東
風速	m/s	1.2
温度	°C	25.5
湿度	%	41.3
雨量	mm	0.0
気圧	hpa	996

記録間隔  
1分

警報解除

項目設定

測定チャンネル数 3 表示チャンネル数 12

項目	名称	単位	小数点	符号表示	演算式
1	風向	WIND	0	OFF	CH001
2	風速	m/s	1	OFF	CH002
3	温度	°C	1	ON	CH003
4	湿度	%	1	OFF	CH004
5	雨量	mm	1	OFF	CH005
6	気圧	hpa	0	OFF	CH006
7	SPM	mg/m3	0	OFF	CH007
8	酸化物(SO2)	ppm	0	OFF	
9	14時間平均(SO2)	ppm	0	OFF	
10	NO2	ppm	0	OFF	
11	酸化物オキシゲン	ppm	1	OFF	
12	14時間平均オキシゲン	ppm	1	OFF	

※ 符号表示をOFF指定するとマイナスデータを

OK

警報設定

項目	名称	単位	小数点	符号表示	警報	下限	上限
1	風向	WIND	0	OFF	OFF	-10	35
2	風速	m/s	1	OFF	OFF	-10.0	35.0
3	温度	°C	1	ON	OFF	-10.0	35.0
4	湿度	%	1	OFF	OFF	-10.0	35.0
5	雨量	mm	1	OFF	OFF	-10.0	35.0
6	気圧	hpa	0	OFF	OFF	-10	35
7	SPM	mg/m3	0	OFF	OFF	-10	35
8	酸化物(SO2)	ppm	0	OFF	OFF	-10	35
9	14時間平均(SO2)	ppm	0	OFF	OFF	-3000	3000
10	NO2	ppm	0	OFF	OFF	-3000	3000
11	酸化物オキシゲン	ppm	1	OFF	OFF	-3000.0	3000.0
12	14時間平均オキシゲン	ppm	1	OFF	OFF	-3000.0	3000.0

OK キャンセル

テキスト保存選択

2001年08月分  
2001年09月分  
2003年06月分

出力条件  
 時指定  日指定  月指定

作成日 1  
作成時 0

OK キャンセル

## 仕様

品名	モニタープログラム	
型式	SFT-MONITOR001	
機能	テキスト保存	データベースからCSVファイルを作成 ◆ 時、日、月の選択 ◆ 出力ファイルフォルダの選択 ◆ 出力ファイルの保存
	環境設定	ロガーから定期的に送られてくるデータを保存するデータベース保存フォルダの設定 ◆ データベース保存フォルダの選択
	通信条件設定	ロガーからのデータを受信するTCP/IPポートの設定 ◆ TCP/IP受信ポート設定
	演算式の設定	受信データの名称、単位、加工演算式の登録 ◆ 測定チャンネル数の設定(測定チャンネル数は16まで) ◆ 表示チャンネル数の設定(表示チャンネル数は16まで) ◆ 測定チャンネル名称設定 ◆ 測定チャンネル単位設定 ◆ 測定チャンネル演算式設定(演算式は四則演算)
	警報の設定	警報条件の設定 ◆ 警報のON/OFF選択 ◆ 警報上限値、下限値の設定
動作環境	Windows98SE/Me/2000/XP	
HDD容量	500MB以上の空き容量	
メモリ(RAM)	64MB以上	
ビデオ・サブシステム	XGA(1024 x 768ドット)以上推奨 (SVGAでの動作可)	



**ログ電子株式会社**

本社・営業部 札幌市厚別区厚別中央2条1丁目4-21

TEL 011-894-6333 FAX 011-894-6335

仕様及び外観は改良のため予告なく変更することがあります。

SFT-MONITOR001 / 2003/06/18